## FABRIQUER SON COMPOSTEUR

avec des palettes en bois

micva

Si vous avez un jardin, faire votre compost sera très utile: vous pourrez alléger votre poubelle en y mettant vos végétaux et vous récolterez un fertilisant organique intéressant pour enrichir la terre qui verra pousser vos légumes!



## MATÉRIEL



4 palettes en bois non consignées et non traitées



6 piquets de 2 mètres environ



Vis à bois / visseuse



Masse

## ETAPES DE FABRICATION

Déterminez l'endroit où vous allez installer votre composteur : il doit être posé directement sur la terre. Aplatissez bien l'emplacement pour que votre construction ne soit pas bancale. Choisissez une exposition ni trop ensoleillée ni trop à l'ombre pour éviter l'excès d'humidité stagnante. Faites-en sorte également qu'il ne soit pas trop loin de la maison sinon vous renoncerez facilement à y aller.



- Positionnez debout la première palette.
- Plantez deux piquets à l'intérieur pour la fixer au sol.



• La quatrième palette servira de porte pour former 4 côtés et ne sera pas fixée afin de pouvoir retourner la matière organique plus facilement. Votre composteur est maintenant prêt à être utilisé!



- Visser un piquet à un premier angle.
- Fixer la deuxième palette à ce piquet.
- Visser un deuxième piquet au deuxième angle de la palette. Faites de même avec une troisième palette.





## AUTRE OPTION (SANS PIQUETS)

- Positionnez debout la première palette et encastrer la deuxième palette dans la première.
- Visser directement les deux palettes pour les fixer. Faites de même avec une troisième palette.
- La quatrième palette servira de porte pour former 4 côtés et ne sera pas fixée afin de pouvoir retourner la matière organique plus facilement.